

L'aspiration centralisée



Guide de choix produits

Choisir son pack centrale



caractéristiques / type	Studio	Classic	Perfetto	PerfettoA / Inox A
démarrage moteur progressif	-	x	x	x
moteur insonorisé / silencieux sur rejet	X / Opt	x / x	x / x	x / x
expulsion avec chambre acoustique	-	x	x	x
triple filtration, sans consommables	x	x	x	x
cartouche filtre lavable	x	x	x	x
auto-nettoyage du filtre breveté APF	-	-	-	x
afficheur digital de contrôle et sécurité	-	-	x	x
leds de fonctionnement	x	x	-	-
sonde de mesure température moteur	-	x	x	x
auto-diagnostic et contrôle fonctionnement	-	x	x	x
tableau de contrôle à distance	-	Opt	Opt	Opt
classement de la centrale rejet accordé	-	IP55	IP55	IP55
très basse tension de sécurité 12V	x	x	x	x
bac à vidage protégé Clean Bag	-	-	x	x
prise de service intégrée	-	-	x	x
démarrage par inter sur la poignée	Opt	Opt	x	x
réglage de la puissance sur la poignée	-	Opt	Opt	x
corps de centrale acier peinture époxy	x	x	x	x / INOX
set de nettoyage Ambiance / Confort	x / Opt	- / x	- / x	- / x
garantie étendue de 2 + 3 ans	Opt	x	x	x
certification qualité ISO 9001	x	x	x	x
certif. environnementale ISO 14001	x	x	x	x

Choisir ses prises



Sirio



Sirio Sécurité



Square



Square couleur



Plinthe aspirante

Choisir sa taille de centrale



T1 S80 T2 S150-250-500 T3 - T4

SURFACE / TYPE	S80 T1	S100 - 150 T1A - T2	S250 T2A - T3	T3A - T4	C500 T4A
50 - 120 m²	++	++			
120 - 200 m²		++	++		
200 - 300 m²			+++	++	++
300 - 450 m²			+	+++	++
450 - 700 m²				++	+++



1. Choisir avec soin le pack centrale qui correspond à vos attentes
2. Choisir votre esthétique de prise et définir leur nombre
3. Déterminer ensuite la taille de centrale en fonction de la surface

